



Inbetriebnahme

Teilkreisbeleuchtung einschalten

Stromversorgung für den Sensor und den USB Device Driver am Telekop einschalten (Kippschalter)

Notebook am Pult einschalten

Programm SX Virtual Link starten

Verbinden aktivieren

Programm SkyPos starten

Teleskop positionieren

Referenzobjekt, das im Umkreis < 30° zum gesuchten Objekt steht, auswählen

Teleskop auf das Referenzobjekt positionieren.

Mit Set im Alignmentfenster Referenzobjekt abgleichen

gesuchtes Objekt (Planet, Stern, M, NGC) auswählen

Teleskop auf gesuchtes Objekt bewegen, bis die Koordinaten abgeglichen sind.

Objekt steht im Gesichtsfeld des Teleskopes mit einer Genauigkeit < 10 '

Mit diesem Alignment lassen sich um Umkreis <30° weitere Objekte finden

Ohne Alignment auf ein Referenzobjekt ist die Positioniergenauigkeit < ± 1°

Ausschalten

Programm SkyPos beenden

Programm SX Virtual Link beenden

Notebook ausschalten

Stromversorgung am Teleskop ausschalten

Teilkreisbeleuchtung ausschalten